

頑固な汚れを浮かせて落とす!!

超・イオンパワークリーナー

フロ追い炊き機能付き給湯器専用

WVH 風呂釜配管洗浄剤 PRO



※湯アカ、たんぱく質、皮脂などが混じったこびりつき汚れ

風呂釜配管内を洗わずに使い続けると、汚れと雑菌の温床に!!
そうならないためにも、追い炊き機能付き給湯器をお使いの皆様は、
ワイドビュー・ヘルスの風呂釜配管洗浄PROでキレイになったお湯の
快適な入浴を満喫ください。

お問い合わせ・ご用命は...

株式会社ワイドビュー・ヘルス

東京都北区西ヶ原2-34-14エクセラ王子304

TEL:03-5980-7331 FAX:03-5907-4441

お勧めさせていただきます

- 賃貸住宅に入居したら前の住人の汚れが気になる。
- 吐出口から湯アカが出る。
- お湯の臭いが気になる。
- 一度スッキリキレイにしたい。
- 入浴剤などを使用している。
- お風呂のパイプの汚れ・雑菌が気になる。
- 翌日に沸かし直しをしている。
- 赤ちゃんやご高齢の方がいる。
- 妊婦の方がいる。
- マンションを買ってから一度も配管を掃除していない。


心あたりがあれば
すぐに風呂釜配管洗浄

大変便利な追い炊き機能付きの風呂釜配管内には知らぬ間に多くの菌の繁殖が!!

◎人・環境・お風呂の設備に優しく快適洗浄

高額な清掃専門業者に依頼しないと出来なかった、
風呂釜配管洗浄をご家庭で簡単に。

◎安心価格で年に1度はスッキリ洗浄
(4ヶ月毎に洗浄いただくことをお勧めします!!)



WH風呂釜配管洗浄剤PROなら

◎清掃専門業者に依頼すると
約20,000~30,000円

※一般的な洗浄業者に依頼した場合(自社調べ)

➡ **9,800** (税込)

ご高齢の方の大敵であるレジオネラ菌!!そして赤ちゃんの大敵のブドウ球菌・大腸菌などのウイルス対策に

手術室レベルの ウイルス対策*

リキッドタイプ〈I剤〉の除菌成分は
医療用消毒薬にも採用されています!!

*すべての菌を除去するわけではありません。



※ I 剤に配合の除菌成分は水量100Lに1パック(500ml)投入で手術室の消毒剤と同等クラスの配合量となります。

よくあるご質問

- Q.どの位の頻度で使用すれば良いでしょうか?
A.利用者数、使用頻度などで異なりますが、雑菌の発生を抑え健やかな入浴のため4か月に一度、1年に3回以上の洗浄をお勧めします。
- Q.追い炊き機能が付いていない風呂釜にも使用できますか?
A.循環式でないのであれば洗浄する必要はありません。
- Q.洗浄後すぐにお風呂に入っても大丈夫ですか?
A.使い方通りにすすぎをしっかりといただければ、薬剤が残ることはありませんので大丈夫です。
- Q.残り湯を使ってもいいでしょうか?
A.洗浄成分の効果を十分に発揮するため、残り湯は使わないでください。
- Q.人口大理石の浴槽で使用しても大丈夫ですか?
A.使用可能ですが、メーカーに確認してください。
- Q.オール電化やエコキュートの家でも使えますか?
A.追い炊き機能があれば、ご使用いただけます。ただし、追い炊き機能がない場合でも、定期的な配管洗浄が必要な場合がございます。その際はメーカーの取り扱い説明書をご確認いただくか、メーカーにお問い合わせください。

WVH 風呂釜配管洗浄剤 PRO

必ず本書を読み、ご理解いただいたから
WVH風呂釜配管洗浄剤PROをご使用
ください。

STEP1 循環金具の分解洗浄

外フィルターの取り外し～循環金具の本体取り外し

①はじめに部品の紛失を防ぐために浴槽の栓をします。

②外フィルターを回して
取り外します。



③浴槽の循環金具を
確認ください。

④循環金具の本体を浴槽から外し、
循環金具及び配管口にたまった
湯アカや汚れをブラシで洗います。
(古い歯ブラシなどを使用してください)



配管口も湯アカがベタッリ

※循環金具を外せない場合は無理して外さないでください。破損の原因になります。

※この時にはまだ外フィルターと循環金具は取り付けないでください。

重要

循環金具を外して清掃した方が
洗浄効果は高いですが、外せない
場合は破損の原因になりますので
無理して外さないようにしてください。



ネジ回し式
赤丸部分3箇所
のネジを外します。



ツマミを引き出す
タイプ




赤丸の部分の先の尖った
ペンチで引っ張り背面
にあるロックを解除して
外してください。

写真は一例です。様々な形式が
ございますので、タイプに合わせて
取り外し作業を行ってください。
(ネジ回し式、ツマミを引き出すタイプなど)

STEP2 風呂釜配管洗浄のための給湯器設定 & お湯張り

①給湯器の電源を入れて、給湯器の
リモコンの「ふる優先ボタン」を押します。

②お風呂の沸き上がり温度を
一番低い温度に設定します。



※フロ優先ボタンを忘れずに
押してください。

一番低いフロ湯量の設定が、実際には風呂釜の穴から5cm程度上にならない場合は、湯量設定を変更し調整してください。

※シャワー用の給湯温度と
間違えないようにしてください。

③水量を風呂釜の穴から5cm程度上
になるように設定します。



④浴槽の栓を確認して「フロ自動湯張り
ボタン」を押して、お湯をためます。



お湯の水位は必ず循環金具から5cm程度上までためてください。

STEP3 風呂釜配管洗浄①

①設定温度にお風呂が沸いてお湯が張れたら、自動お湯張りボタンを消灯し
確認後、すぐに2種類の洗浄剤を投入します。

※自動湯張り中には絶対に「WVH風呂釜配管洗浄剤PRO」を浴槽に入れないでください。

②リキッドタイプ I 剤とパウダータイプ II 剤を水面全体にまんべんなく投入。

※本洗浄剤はPRO仕様のため2種類の洗浄剤を使用します。必ず I 剤、
II 剤をセットで浴槽のお湯に溶かし、浴槽に洗浄液を作成してください。



I 剤[リキッドタイプ]


袋の上部をハサミで図のようにななめにカットして開封し、ご使用ください。



II 剤[パウダータイプ]



II 剤の袋の上部を右の画像のようにハサミで斜めに開封し、ゆっくり水面全体にまんべんなく投入。そのあとに粉末が溶け残らないように洗面器などで、よくかき混ぜてください。



STEP4 風呂釜配管洗浄②

- ①STEP2で設定した給湯器リモコンの設定温度を (例) **最も高い温度**に合わせてください。
(一般的な給湯器メーカーでは48℃)



※必ずフロの設定温度を最高温度にしてください。


- ②設定が出来たら**追い炊きボタン**を押します。

※[追い炊きボタン]を押すことにより給湯器配管内に「イオンパワー洗浄成分」が循環しながら給湯器配管内の汚れを剥がし溶かして汚れを浮かし配管口から排出します。



- ③配管内から湯アカ、皮脂などの汚れが排出され配管口から出てきます。

※洗面器などでかき回して洗浄成分を配管口に吸い込ませて配管内の隅々まで浸透させるのも効果的です。追い炊き時には湯が高温になりますので火傷に十分注意して行ってください。



STEP5 風呂釜配管洗浄のすすぎ

- ①浴室リモコンの追い炊きの燃焼ランプが消えたのを確認して、浴槽内のお湯を抜いてください。

- ②浴槽内のお湯が完全に抜けたのを確認して、浴槽内についた洗浄成分と配管から排出された汚れをシャワーで洗い流してください。


- ③この段階では風呂釜配管内に汚れと洗浄成分が残っています。次に自動お湯張りをしたときに汚れが混ざらないように残りの汚れを出し切るために、浴槽の栓をして再度「自動お湯張りボタン」を押して配管内の洗浄剤をすすぎます。汚れがまだ排出されてくる場合は、再びお湯を抜き作業を繰り返してください。

- ④STEP1で取り外して、洗い終わった循環金具本体を取り外した逆の手順で取り付けます。

- ⑤STEP1で取り外した外フィルターを取り付け、市販のふる用洗剤で浴槽を洗って、よくすすいでください。



新しいお湯に切り替わるタイミングは、循環金具からのお湯が一時的に止まり数秒後にお湯が排出される時です。配管内の「前に沸かしたお湯」が残っている状態から「新たに沸かしたお湯」に切り替わった合図です。



必ずやけど防止のため、自動お湯張りの設定温度と湯量を元に戻してから、ご入浴してください。

洗浄作業終了!! キレイになったお湯の快適な入浴を満喫ください。

使用上の注意: ●本剤を風呂釜洗浄の用途以外に使用しない。●使用前には必ず取扱説明書をお読みになり、本製品を理解の上で使用ください。●本製品の使用判断は自己責任の上で使用ください。●開封後はすぐに使用し、使い切ってください。●洗浄中は入浴しない。●手の荒れやすい人はゴム手袋を使用する。●粉や液が眼に入らないようにする。●他の洗剤と併用しない。●小児やペットの手の届くところに置かない。

応急処置: ●洗浄液が皮膚についた場合はよく水洗いする。●粉を吸い込んだ場合は新鮮な空気を吸い、異常があれば医師に相談する。●万一飲み込んだ場合は水か牛乳を飲ませる等の処置をし、眼に入った場合は直ちに洗い流す。いずれの場合も速やかに医師に相談する。

保管上の注意: ●水周りや湿気が多いところに置かない。●直射日光を避け、高温になる場所に置かない。